

## Návod k obsluze ADB Petite (dále přístroj)

Obsah:

1. Podmínky používání
2. Příslušenství
3. Bezpečnostní instrukce
4. Příprava na kartáčování
5. Způsoby kartáčování-metoda první (běžné)
6. Způsoby kartáčování-metoda druhá (dlouhá srst)
7. Výměna a/nebo vyčištění pásu
8. Likvidace
9. Technická data
10. Závady a odstranění problémů

### 1. Podmínky používání

Tento přístroj je určen pro kartáčování a odstranění matu srsti dlouhé 2 až 15 cm. Srst musí být suchá.

Kartáč může být používán pouze s originálními kartáčovacími pásy dodanými DP Nedeland b.v.

Pravidelné používání přístroje je vynikající prevencí kožních onemocnění a tvorby smotků chlupů u vašich mazlíčků

Tento přístroj byl testován a certifikován pro FFC a je registrován u DARE.

Úpravy a změny na přístroji nejsou povoleny z důvodu bezpečnosti (CE/FCC).

Používání přístroje pro jiné účely než výše zmíněné, nejsou povoleny a mohou vést k poškození přístroje.

Pečlivě si přečtěte návod k obsluze a ponechte si ho pro případné vyřešení dalších otázek.

**Tento návod k obsluze si také můžete stáhnout na <https://obchod.cistapohoda.cz/kartace-a-hrebeny-na-pсы/elektricky-vycesavaci-kartac-adb-petite/>**



### 2. Příslušenství – kompletní sada

- Přístroj ADB Petite
- Kartáčovací pás modrý
- Adaptér
- Úložná krabice
- Návod k obsluze

### 3. Bezpečnostní instrukce

1. **Před prvním použitím si přečtěte instrukce**
2. Zvyšte pozornost, pokud jsou při vyčesávání přítomny děti.
3. Používejte pouze přiložený adaptér

Dovozce: Čistá pohoda s.r.o., Jiřího náměstí 5, 290 01 Poděbrady, tel 775 711 822,  
email:info@cistapohoda.cz, www,cistapohoda.cz

4. Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud správně nefunguje, spadl vám nebo došlo k jeho namočení. Pokud nastala některá z výše zmíněných situací, odešlete zařízení do servisního centra na kontrolu a případnou opravu.
5. Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem udržujte přístroj v suchu a mimo možnost namočení. Nepokládejte přístroj na místa, kde ho můžete strhnout do vody nebo upustit do umývadla či vany.
6. Nedotýkejte se pohybujících se částí.

### **Uschovejte si tento návod**

### **Vyloučení zodpovědnosti za škodu**

Výrobce ani prodejce nenesou žádnou zodpovědnost za škodu na přístroji a zranění **způsobené nedbalostí a nesprávným užíváním přístroje**. Záruka v tomto případě propadává! Přístroj musí být za chodu vždy pod dohledem.

Přístroj není hračka a musí být umístěn mimo dosahu dětí.

Při používání přístroje s jinými produkty prosím vezměte v potaz bezpečnostní instrukce zmíněných produktů.

Chraňte přístroj před extrémními teplotami, nárazy, vlhkostí, párou a agresivními čisticími prostředky.

Nevystavujte přístroj mechanickým otřesům a zvýšenému namáhání.

Pokud není možné přístroj nadále používat bezpečně, uložte ho a ujistěte se, že k němu nikdo jiný nemá přístup.

Bezpečné používání přístroje nelze zaručit pokud:

-je viditelně poškozeno

-nefunguje správně

-bylo ukládáno ve špatných podmínkách

Před vyčesáváním si sundejte šály, náhrdelníky, dlouhé náušnice a podobné doplňky. Během česání hrozí jejich zachycení a zamotání do pohyblivého pásu.

Pokud máte dlouhé vlasy, upravte si je tak, aby je přístroj nemohl zachytit.

**Kartáčování vlhké srsti není povoleno.**

**Kartáčování volných částí těla, jakými jsou víčka, nos, bradavky a podobně, není povoleno.**

Kartáčování srsti delší než 15 cm není povoleno, pokud sami neumíte bezpečně vyčesávat.

Kartáčování uší a ocasů není povoleno, pokud sami neumíte bezpečně vyčesávat.

Opravy mohou být provedeny pouze příslušným servisem. Pro více informací prosím kontaktujte naši technickou podporu na 775 711 827, emailu [info@cistapohoda.cz](mailto:info@cistapohoda.cz) nebo stránkách [www.cistapohoda.cz](http://www.cistapohoda.cz)

#### 4. Příprava na vyčesávání

**Varování:** toto zařízení obsahuje pohybující se části. Ujistěte se, že vaše ruce nebo jiné části těla nejsou zachyceny mezi pásem a srstí.

Pokud používáte pružnou hadici zapojenou k vysavači, zkontrolujte, zdali je sáček prázdný a hlídejte jeho stav během česání. Všechny mrtvé chlupy a špína budou vysávány a sáček se rychle naplní.

**Doporučujeme k odsávání používat vodní vysavač Hyla. Využijete ho jak na běžný úklid a dokáže zlikvidovat i alergenů obsažené v srsti zvířat.**

**Více na <https://www.hyla.cz/nejlepsi-vysavac-na-psi-chlupy/>**

Design přístroje umožňuje vyčesávání bez kontaktu s kůží zvířete, přesto během vyčesávání zbytečně netlačte.



#### 5. Způsoby kartáčování-metoda první (běžné)

Pomalou pohybuje přístrojem od shora dolů v navazujících pruzích, zatímco druhou rukou udržujete kůži na místě. Vyčesávané pruhy srsti se musí překrývat. Pokud se pás často zadržává, užíváte špatné metody a měli byste aplikovat metodu popsanou na v bodě 6.

#### 6. Způsoby kartáčování-metoda druhá (dlouhá srst).

Začněte u pacek, pod břichem nebo hrudníkem, držte rukou srst na místě a kartáčujte zpod ruky směrem dolů. Poté přehmátněte na další vrstvu a opakujte. Tímto způsobem postupujte nahoru po srsti a poté zkontrolujte hřebenem, zda nejsou v srsti smotky.

Ujistěte se, že nekartáčujete příliš srsti najednou. Tomuto problému se vyhnete kartáčováním těsně pod rukou držící srst.

Je třeba zvýšené pozornosti při česání v oblasti uší a ocasu. Hrozí vtažení do kartáče, které může u zvířete vyvolat strach z přístroje. Pokud k tomuto incidentu dojde, produkt se sám zastaví. Držte ocas a uši z dosahu zařízení.

Obě metody kartáčování jsou demonstrovány ve videu na naší stránce <https://youtu.be/9w2xgrz6t3c>. Doporučujeme videa prostudovat před prvním kartáčováním.



#### 7. Výměna a/nebo vyčištění pásu

- Položte přístroje na rovný povrch a nadzvedněte barevnou klipsnu pouze pár milimetrů pro otevření.
- Vysuňte kazetu pásu z přístroje
- Stiskněte napínák a sejměte pás z kazety
- Pokud je potřeba, odstraňte chlupy z pásu

- Pokud je potřeba, vyjměte válec z kazety, odstraňte zatoulané chlupy a použijte čistící prostředek na mastné části. Motor je umístěn blízko válce, proto čistěte pouze střední část, a to pomocí hadříků určených na čištění skla (ujistěte se, že nedojde k namočení nebo navlhčení motoru).
- Vraťte válec a pás do původní polohy a napínákem opět zajistěte. Ujistěte se, že štětiny jsou zpět umístěny správným směrem, jinak kartáč při zapnutí pouze hladí.
- Umístěte přední stranu pásu na rovný povrch a nasuňte ji zpět na kazetu.
- Pro zavření zařízení umístěte elektrický kabel přes vaši ruku a poté zajistěte klapky spodní část na přední. Při úspěšném zajištění uslyšíte cvaknutí.



Instruktažní video o údržbě přístroje na <https://youtu.be/9w2xgrz6t3c>

## 8. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí, lidského zdraví a života, odpovědným užíváním přírodních zdrojů, by uživatel měl rozbité zařízení zlikvidovat způsobem v souladu se současnými předpisy. Přeshkrtnutá popelnice indikuje, že zařízení musí být vloženo do nádoby na elektronický odpad.

## 9. Technická data ADB Petite

- Provozní napětí - 12 V 450 mAh
- Spotřeba – ca. 450 mAh
- Otáčky - 34/min
- Úložná teplota – pokojová teplota
- Rozměry - 8 x 16 x 18 cm
- Váha – ca 500 g

## 10. Závady a odstranění problémů

Zařízení nefunguje – Stiskněte spínač do polohy on a off. Pokud se nic neděje, zkontrolujte připojení adaptéru do zásuvky a spojení adaptéru s přístrojem. Zkontrolujte indikátor na adaptéru.

Pás padá – Pravděpodobně je válec mastný. Vyčistěte dle bodu 7.

Pás nerozčesává smotky – Vyčistěte pás od chlupů. Zkontrolujte, zda štětiny pásu směřují správným směrem. Pokud ne, navraťte pás do původní polohy způsobem popsáním v bodě 7.

Pás se pohybuje pomalu – Odstraňte chlupy z válců způsobem popsáním v bodě 7.

Dovozce: Čistá pohoda s.r.o., Jiřího náměstí 5, 290 01 Poděbrady, tel 775 711 822,  
email:info@cistapohoda.cz, www,cistapohoda.cz