

Vyčesávacím hřeben Foolee One

Je určený na vyčesání velkého množství chlupů hlavně v období línání. Při vyčesávání projíždíte rychle a bez tlaku ve směru růstu chlupů. Optimální úhel vyčesávání vám udržuje tvar rukojeti. Pokud vyčesávací hřeben Foolee One připojíte [odsávací hubici Foolee Air](#) k vysavači, urychlíte vyčištění kožichu psa od volných chlupů, šupinek kůže, lupů a organických nečistot.

- **Návod k použití hřebene Foolee One**
- Vyčesávejte vždy suchou, čistou a nezacuchanou srst. Pokud je to potřeba, tak psa nejdřív umyjte. Použijte přírodní šampon pro lehčí vyčesávání [Foolee Beauty Deshedding](#). Pokud má pes hodně spletenou a zacuchanou srst, proberte postup s veterinářem
- Buďte opatrní v citlivých partiích zvířete.
- Před vyčesáváním zkontrolujte kůži. **Pokud najdete nějaká zranění, otlačeniny nebo podráždění, vyhledejte veterináře a srst nevyčesávejte**
- Při samotném vyčesávání buďte jemní, netlačte. Vyčesávejte po směru srsti.
- Při začervení nebo podráždění kůže s vyčesáváním přestaňte
- Rovnoměrně vyčesávejte po celém těle psa, aby jste nevytvořili místa s řídkou srstí nebo nepodráždili kůži.
- Hřebenem Foolee One vyčesávejte **maximálně 2x do měsíce. Pro denní vyčesávání použijte [hřebeny FooLee Easee](#)**

Upozornění :

1. Chraňte hřeben před pádem, aby nedošlo k poškození nerezového hřebene
2. Po použití na něj vždy nasadte plastový kryt
3. V případě, že je nerezový hřeben poškozený nebo opotřebovaný, vyměňte ho. Náhradní díly jsou v eshopu.

Obsah balení :

- Hřeben Foolee One s rukojetí a čepelí v blistru
- Plastová krytka nerezového hřebene ve spodní části blistru
- Návod k použití

Výrobce :

SARL N-ID FRANCE
A Routon - Champs le Gendarne
ZA Les Souhesmes
55220 LES SOUHESMES
RAMPONT
France

Dovozce do ČR.
Čistá pohoda s.r.o.
Jiřího náměstí 5
29001 Poděbrady
Tel. 800 100 053
www.cistapohoda.cz
email: Info@cistapohoda.cz

